



# Hoe vervang ik zelf de ketting van mijn rolgordijn?

Demonteer het rolgordijn aan de niet-bedienszijde. Druk het schuifje tussen de beugel en rolgordijn in met een platte schroevendraaier en haal het rolgordijn uit de beugels.



## Stap 1:

Schuif de spoel (de gehele bediening) uit het rolgordijn.



## Stap 2:

Draai de schroef in de spoel los en haal het kapje eraf. Trek vervolgens voorzichtig de spoel naar voren toe.




## Stap 3:

Haal de ketting los en verwijder hem via de opening.




## Stap 4:

Haal de nieuwe ketting door de opening en leg hem op de spoel.



## Stap 5:

Plaats alle onderdelen terug en schroef deze weer vast.



## Stap 6:

Plaats de spoel terug in het rolgordijn.

Vervolgens plaats je het rolgordijn terug in de beugels en je kunt weer genieten van je rolgordijn!