

VENETA.COM

Monteringsvejledning

Imiterede træpersienser - Sensations Deco




OBS! Undgå glasskader ved at kontrollere, at længden på de medfølgende skruer passer i forhold til din vindueskarm.

! Hvordan monteres persienerne?

Skal persiennen monteres i eller over vindueskarmen?
Bemærk: Dette er vigtigt at afgøre for korrekt montering.


Indvendig montering

Gå til trin 1a




Udvendig montering

Gå til trin 1b



> Trin 1a: Montering af beslag - Indvendig montering



Placér beslaget
4 cm fra hjørnet i
vindueskarmen.



Ved mere end to
beslag, opsættes
de resterende
med ligeligt
fordelt
afstand.



OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

> Trin 1b: Montering af beslag - Udvendig montering

Hold persiennen over vinduesrammen. Afmærk enderne med en blyant.




Placér beslagene **4 cm**
fra markeringen på
vindueskarmen.
Tag højde for længden
af persienerne ved
afmærkningen.

Ved mere end to beslag,
opsættes de resterende
med ligeligt fordelt
afstand.


> Trin 2: Fastgørelse af gardinskinen

Tryk gardinskinen diagonalt ind i beslagene.



> (Fortsat) Trin 2: Fastgørelse af gardinskinen


"Klik" efterfølgende skinen baglæns.




> Trin 3: Montering af snorholder

Montering af snorholder giver mulighed for at holde styr på persiennernes snore. Ved montering skal der være mindst 10 cm afstand mellem holderne.

Indvendig montering




Udvendig montering




> Trin 4: Montering af fastgørelsesbeslag (valgfrit)

Monter fastgørelsesbeslagene for at holde persiennen inde i bunden.

Indvendig montering



Udvendig montering



VENETA.COM





Læs følgende instruktioner før brug!

> Børnesikkerhed

Børn kan utilsigtet blive viklet ind i snore og kæder.

Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at dit barn kommer til skade:

- ✓ Hold altid træksnore og kæder uden for børns rækkevidde. Snore kan blive viklet rundt omkring barnets hals.
- ✓ Placér senge, tremmesenge og andre møbler uden for rækkevidde af træksnore og kæder.
- ✓ Bind ikke snore og kæder sammen. Sørg for, at snorene ikke danner løkker, eller at kæderne bliver sammenfiltrede.

Brug altid de medfølgende kæde- og snorholdere!

