


VENETA.COM

Monteringsvejledning


Ovenlysrullegardin




> Trin 1: Fastgør kassetten



Fjern klæbestriben på toppen af kassetten og placer kassetten i toppen af vinduesrammen.




> Trin 2: Montér kassetten




Vip underlisten opad for at blottlægge skrueåbningen.

Fastgør kassetten med de medfølgende skruer. Brug en håndskruetrækker.




> Trin 3: Tjek underlisten




Kontrollér, at underlisten er jævnt fordelt på tværs af stoffets bredde. Flyt underlisten hvis nødvendigt.

> Trin 4: Montér sideprofilerne (del 1)




Placér sideprofilerne lidt skråt forfra (en for en) på siden af kassetten.

Set fra siden




For at formindske skader, bør du ikke bruge en skruemaskine

> Trin 4: Montér sideprofilerne (del 2)



Skub sideprofilerne bagud og ind i vinduesrammen.

> Trin 5: Fastgør sideprofilerne



Skru sideprofilerne fast.

Pas på med at overspænde skruberne.

> Trin 6: Betjening af rullegardinet

Betjen rullegardinet med to hænder.

Skub bundlisten lidt tilbage for at betjene rullegardinet.

* For at lukke rullegardinet helt skal du trække bundlisten på begge sider, indtil den klikker på plads.

