

VENETA.COM

Monteringsvejledning

Træpersienne – Basic



OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.


! Hvordan skal persiennen monteres?

Skal persiennen monteres i eller uden for vindueskarmen?

Bemærk: Dette er vigtigt at afgøre for korrekt montering.


Indvendig montering

Gå til trin 1a



Udvendig montering


Gå til trin 1b




! Montering af saksebeslag

Vi råder dig til, at "åbne" beslaget ved montering. Således er alle skruehuller synlige.

Set fra oven




"Lukket"



"Åben"

> Trin 1a: Montering af beslag - Indvendig monteret





Fastgør beslagene med to skruer **15 cm** fra hjørnerne inde i toppen af vindueskarmen.

Ved mere end to beslag, opsættes de resterende med ligeligt fordelt afstand.

> Trin 1b: Montering af beslag - Udvendig monteret

Hold persiennen over vindueskarmen og afmærk enderne med en blyant.



Fastgør beslagene med to skruer **15 cm** fra hjørnerne uden på vindueskarmen.


Ved mere end to beslag, opsættes de resterende med ligeligt fordelt afstand.




OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

> Trin 2: Fastgørelse af gardinskinnen

Placér den løftede persienne i beslagene og luk dem til.




Vist fra siden




> Trin 3: Montering af snorholder

Montering af snorholder giver mulighed for at holde styr på persiennens snore. Ved montering skal der være mindst 10 cm afstand mellem snorholderne.

Indvendig montering




Udvendig montering




> Trin 4: Montering af fastgørelsesbeslag (valgfrit)

Monter fastgørelsesbeslagene for at holde persiennen inde i bunden.

Indvendig montering



Udvendig montering



!

ADVARSEL

Læs følgende instruktioner før brug!

>

Børnesikkerhed

Børn kan utilsigtet blive viklet ind i snore og kæder. Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at dit barn kommer til skade:

✓

Hold altid træksnore og kæder uden for børns rækkevidde. Snore kan blive viklet rundt omkring barnets hals.

✓

Placér senge, tremmesenge og andre møbler uden for rækkevidde af træksnore og kæder.

✓

Bind ikke snore og kæder sammen. Sørg for, at snorene ikke danner løkker, eller at kæderne bliver sammenfiltrede.

Brug altid de medfølgende kæde- og snorholdere!



> Garanti og reparation

Gardiner fra Veneta.com leveres som standard med 8 års garanti. Har du modtaget et defekt eller beskadiget produkt?

Så giv os hurtigst muligt besked via dk.veneta.com/kundeservice, og vedhæft et billede af det beskadigede eller defekte produkt. Vi vil herefter kontakte dig inden for 2 hverdage.

VENETA.COM

Tak for din ordre!

Vi vil gerne høre fra dig!

Skriv en anmeldelse af os på dk.veneta.com/anmeldelser



8 års garanti
på alle gardiner



Op til 40 % billigere
end i butikkerne



Skræddersyet
så det altid passer



Gratis opmålingsforsikring
Kun hos Veneta.com

