

Monteringsvejledning

Basic Plisségardin – Dreje-kip vindue



OBS! Undgå glasskader ved at kontrollere, at længden på de medfølgende skruer passer i forhold til din vindueskarm.

! Hvordan skal plisségardinet monteres?


Skal plisségardinet monteres i eller over vindueskarmen?

Bemærk: Dette er vigtigt at afgøre for korrekt montering.

Efter komplet montering er plisségardinet spændt og har den korrekte længde

Indvendig montering

Gå til trin 1a




Udvendig montering

Gå til trin 1b




> Trin 1a: Indvendig montering

Placér et monteringsbeslag i de 4 hjørner (3mm fra kanten)





> Trin 1b: Udvendig montering

Placér et L-beslag i vindueskarmens 4 hjørner. Ydersiden af L-beslagene skal være i overensstemmelse med de bestilte bredde- og højdemål.



Monter komponenterne som vist på nedenstående billede


Set fra oven



! Bemærk! Brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen ved montering



> Trin 2: Forberedelse montering

Løsn gummibåndene omkring de øverste snore og lad de nederste snore sidde fast, indtil du er klar til at fastgøre dem



> Trin 3: Montér monteringsklips

Placér monteringsklips (metalkappe for enden af snorene) halvvejs op af monteringsbeslaget og skub udad. Løsn derefter snorene i bunden og sæt klipsen på beslaget. Når du sætter den sidste klips på, vil du mærke, at plisségardinet er spændt.



> Trin 4: Montér betjeningsgrebene

Til sidst monterer du grebene ved at skubbe dem på over- og underlisten af gardinet.

