

VENETA.COM

Monteringsvejledning Plisségardin - Loftsvindue / Tagvindue




OBS! Undgå glasskader ved at kontrollere, at længden på de medfølgende skruer passer i forhold til din vindueskarm.




Hvordan skal plisségardinet monteres?

Skal plisségardinet monteres i eller over vindueskarmen?
Bemærk: Dette er vigtigt at afgøre for korrekt montering.

Indvendig montering Gå til trin 1a





Udvendig montering Gå til trin 1b




Trin 1a: Montering af beslag - Indvendig montering

Klik beskyttelseskappen på bagsiden af beslaget.
Herefter knækkes bunden af beskyttelseskappen af.

Placér beslagene **2,5 cm** fra hjørnet af vindueskarmen.
Ved mere end to beslag, opsættes de resterende med ligeligt fordelt afstand.



Trin 1a: (Fortsættelse) Montering af beslag - Indvendig montering





Placér klipsen 2,5 cm fra det nederste hjørne i vindueskarmen.

Ved mere end to beslag, opsættes de resterende med ligeligt fordelt afstand.



Trin 1b: Montering af beslag - Udvendig montering

Hold gardinet over vinduet. Marker enderne med en blyant.





Placér beslaget **7,5 cm** fra mærket. Husk at tage højde for længden af gardinet.

Ved mere end to beslag, opsættes de resterende med ligeligt fordelt afstand.




Trin 1b: (Fortsættelse) Montering af beslag - Udvendig montering

Placér beslaget i bunden af vindueskarmen, **2,5 cm** fra hjørnet. Beslaget skal svare til den bestilte bredde og højde.



Saml delene som vist nedenfor.




OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

Fortsættes på næste side >




> Trin 2: Montér kassetten

Skub kassetten diagonalt ind i beslagene.




"Klik" derefter kassetten bagud.



> Trin 3: Fastgør underliste


Hæft underlisten diagonalt ind i klipsene, og klik den derefter på plads.



> Trin 4: Spænd gardinet

For at sætte spænding på trådene placér den Rød klips på underlisten og flyt klipsen i retningen angivet af den grønne pil.

Tip: Det Rød greb skal også bruges til demontage.



> Garanti og reparation

Gardiner fra Veneta.com leveres som standard med 8 års garanti. Har du modtaget et defekt eller beskadiget produkt?

Så giv os hurtigst muligt besked via dk.veneta.com/kundeservice, og vedhæft et billede af det beskadigede eller defekte produkt. Vi vil herefter kontakte dig inden for 2 hverdage.

VENETA.COM

Tak for din ordre!

Vi vil gerne høre fra dig!

Skriv en anmeldelse af os på dk.veneta.com/anmeldelser



8 års garanti
på alle gardiner



Op til 40 % billigere
end i butikkerne



Skræddersyet
så det altid passer



Gratis opmålingsforsikring
kun hos Veneta.com

